


Flödesregulator & Manometer

Tillbehör manometer

- Vi ger här några förslag på olika monteringsalternativ för anslutning av manometer.



Dimension

Artikelnummer

Kopplingsadapter + koppling utv. gänga

BSPP

1/4" inv. x Rör 6 YD	42-462
6 mm x 1/4" utv.	42-301
1/2" inv. x Rör 12 YD	42-479
12 mm x 1/2" utv.	42-312

Övriga kombinationer - se del 1, rörkopplingar



Rak koppling inv. gänga

BSPP

6 mm x 1/4" inv.	42-317
12 mm x 3/8" inv.	42-324
12 mm x 1/2" inv.	42-325

Övriga dimensioner - se del 1, rörkopplingar



Manometeradapter vridbar

1/2" inv. BSPP x 1/2" utv. NPT	61-6492
--------------------------------	---------

Övriga dimensioner - se del 12, nålventiler



Manometeradapter vridbar, 2-delad

1/2" inv. BSPP x 1/2" utv. NPT	61-198
--------------------------------	--------



Manometermutter

3/8" inv. BSPP höger/vänster gänga	61-188
1/2" inv. BSPP höger/vänster gänga	61-189



Manometernippel

1/2" utv. BSPP x 1/2" utv. NPT	61-192
--------------------------------	--------

Övriga dimensioner - se del 12, nålventiler



Manometerventil

NPT

1/2" inv. x utv.	61-648
------------------	--------



Packning för manometer

1/4" koppar	87-110
1/2" koppar	87-112
1/4" 2343	87-010
1/2" 2343	87-012

Övriga dimensioner - se del 16, packningar



I . A . C . Komponenter AB

International Automation Components

P.O Box 60, S-566 22 Habo Phone: +46 (0)36 477 00 Fax: +46 (0)36 477 15

E-mail: habo@iackomp.se www.iackomp.se